





## Multifunkciós 10az1-ben tájoló

1. Hőmérő: Megmutatja a környezet hőmérsékletét.
2. Higrométer: Megmutatja a környezet relatív páratartalmát.
3. LED lámpa: Világítás (cserélhető elem)  
I. vegye ki a nagyítót és a vonalzó  
II. lazítsa meg a 3 csavart  
III. cserélje ki az elemet
4. Tükör: Vészjelzésként fényjeleket küldhet a napfény tükrözése által. Vízsztint meghatározásához.
5. Vízmérték: Mágneses irányszög meghatározása
6. Iránytű: Irányzása (az iránytű relatív funkciói: vízszintes és függőleges adatgyűjtés).
7. Síp: Vészjelzésként hangjelzést küldhet a segítségével (a fém kampóval nyomja ki a sípot a bal oldali 3. lyukból).
8. Tűzcsiholó: Tűzet gyújthat a segítségével ( a fém kampóval nyomja ki a tűzcsiholót a bal oldali 2. lyukból).
9. Nagyító: Segít megkeresni egy koordinátát a térképen.
10. Vonalzó: Segít a távolságmérésben.



A fém kampóval nyomja ki a tűzcsiholó pengét a bal oldali 1. lyukból, majd a tűzcsiholót a bal oldali 2. lyukból.

Hajtsa ki a pengét, és a fém kampóval rögzítse.

Gyűjtsön száraz, gyúlékony anyagot (papír, száraz levél, stb.)

Óvatosan kaparjon rá a tűzcsiholóról egy kis magnézium port.

Ezután kezdje el erőteljesen ütögetni a pengével a tűzcsiholót, hogy szikrát képezzen.

